

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Păsați manualul pentru consultarea sa ulterioară.

# Celluleless

CELLULELESS, noul sistem de masaj.

Acest sistem inovativ de masaj este fără fir. Încărcați aparatul timp de opt ore și bucurați-vă de nu mai puțin de 30 minute de masaj. Este cel mai bun sistem de masaj activ existent.

Sistemul de masaj CELLULELESS folosește o tehnologie unică avansată, nefiind disponibil nici măcar în saloanele de frumusețe profesionale.

Celluleless a fost proiectat a fi utilizat în confortul casei tale.

## Include:


- 1 aparat de masaj Celluleless
- 1 cupă activă
- 1 încărcător AC/DC

## Instrucțiuni

Celluleless este un excepțional aparat de masaj fin care nu poate produce nici un fel de neplăceri corpului uman. Celluleless vă masează delicat pielea.

## Componente:

- A. Corpul aparatului
- B. Întrerupător
- C. Comutator
- D. Buton de avarie
- E. Orificiu de masaj
- F. Conector cupă de masaj
- G. Indicator încărcare baterie
- H. Cupă de masaj
- I. Cablu conector pentru încărcare
- J. Încărcător



## Instrucțiuni de siguranță

Citiți instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui aparat. Instrucțiunile de siguranță au ca scop să vă ajute să utilizați acest aparat în siguranță și corect și să prevină accidentele.

## Încărcarea acumulatorului

La prima utilizare a acestui produs, descărcați complet acumulatorul înainte a-l încărca pentru prima dată.

1. Introduceți încărcătorul în priză și conectați cablul (I).
2. Verificați ca butonul de pornire să fie oprit (B) în timpul încărcării. Aparatul se încarcă când indicatorul (G) este aprins.
3. Nu încărcați mai mult de 8 ore.

## Date tehnice încărcător

Timp de încărcare: 8 ore

Tensiune: 220 V

Încărcător: DC3V, 800mA

## CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL DE MASAJ CELLULES

1. Spălați zona în care doriți să aplicați masajul, coapsele, șoldurile, abdomenul și fesele. Acest lucru îmbunătățește metabolismul, ducând la efecte optime.
2. Ascultați muzică și stați într-o poziție cât mai relaxantă.
3. Aplicați masajul prin mișcări circulare în zonele șoldurilor, coapselor, brațelor, feselor sau taliei.
4. Îndepărtați blocajul transparent de pe butonul de pornire înainte de utilizare apoi utilizați aparatul Cellules după cum urmează:

**Pe șolduri:** masați în sus prin mișcări circulare pentru a stimula circulația vaselor capilare.

**Pe abdomen:** masați în sensul acelor de ceasornic prin mișcări circulare ferme.

**Pe șolduri și fese:** masați fiecare parte a pelvisului prin mișcări circulare, lucrând în sus spre talie.

**Pe brațe:** masați de la coate spre umeri, în special în interiorul brațelor.



5. După terminare, curățați cupa de masaj cu apă și puneți-o la uscat înainte de a pune aparatul înapoi în cutie.

