

MĂNUȘI ÎNCĂLZITE

Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Respectați instrucțiunile. Păstrați instrucțiunile pentru a le putea consulta ulterior.

Material: material exterior 100% nailon, în interior 100% poliester
Operare: 3 x 1.5 V baterii AAA, în fiecare mânășă

De ce sunt mânășile încălzite minunate?

Mânășile se încălzesc cu ajutorul unui curent de tensiune joasă. Mânășile încălzite previn înghețarea mâinilor și păstrează temperatura organismului. Sistemul de încălzire este proiectat pentru a menține temperatura corporală a mâinilor și evita în același timp neplacuta transpirație.

Mânășile încălzite sunt potrivite pentru utilizarea normală, pentru sport și pentru cei care suferă de frig din motive de sănătate.

Introducerea și înlocuirea bateriilor

Deschideți capacul de la baterie și introduceți 3x baterii "AAA". Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă. Puneți capacul înapoi.

Controlul

Butonul "ON" = pornire încălzire.
Butonul "OFF" = oprire încălzire
Durata de funcționare a bateriilor este de 2-4 ore, în funcție de condițiile mediului ambiant.

Curățirea

Scoateți bateriile din mânăși. Spălați ușor suprafața mânășilor cu apă caldă și lăsați-le să se usuce.

Nu spălați mânășile cu substanțe care ar putea deteriora componentele electronice.

Suprafața mânășilor poate fi impregnată cu spray destinat confecțiilor textile.

Avertisment de siguranță

- * În cazul în care temperatura ambiantă este mai mare de 25 ° C, nu utilizați mânășile pentru a evita arsurile.
- * În cazul în care mânășile funcționează într-un mod neobișnuit (degajă de exemplu cantități mari de energie termică sau miros) opriți utilizarea lor.
- * Utilizați numai baterii alcaline de înaltă calitate de același tip.
- * Nu amestecați tipurile de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
- * Folosiți doar baterii alcaline!
- * Încărcați numai acumulatori Ni-Cd.
- * Nu expuneți bateria la surse de energie termică, energie solară, radiații sau alte surse de căldură!
- * Nu aruncați acumulatorii în foc!
- * Păstrați bateriile ferite de copii.
- * Dacă nu folosiți mânășile pentru o lungă perioadă de timp, scoateți acumulatorii.

Baterii alcaline

În cazul în care vărsați accidental conținutul electrolitic acumulatorilor - protejați-vă ochii de contactul cu electrolitul!

În caz în care electrolitul ajunge în contact cu ochii, luați imediat următoarele contramăsuri:

- * Spălați-vă pe ochi bine cu apă și consultați medicul!



Protecția mediului

Informații pentru eliminarea reziduurilor de echipamente electrice și a dispozitivelor electronice.

După expirarea duratei de funcționare sau la defectarea lor, a nu se arunca împreună cu reziduurile menajere.

A se arunca doar în punctele de colectare special desemnate. Înlăturarea corectă a va ajuta la conservarea valoroaselor resurse naturale și ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane.

Mai multe detalii pot fi obținute de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat punct de colectare. Înlăturarea incorectă a acestui tip de deșeuri trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările naționale.

