



Compresor portabil fără fir Pump2Go

MANUAL DE UTILIZARE




(Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a folosi acest produs)

DESCRIEREA PRODUSULUI




- 1 Furtun de aer
- 2 Deschiderea depozitării pentru furtunul de aer
- 3 Afișaj digital
- 4 Portul de încărcare de tip C
- 5 Butoane de control
- 6 Lumină

Accesorii:



Cablu USB-C



Duze de aer multifuncționale

ATENȚIE

Copiii nu trebuie să funcționeze compresorul de anvelope singuri. Nu folosi niciodată compresorul de anvelope în lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la presiuni ridicate. Protejează compresorul de anvelope de apă și ploaie; Nu este potrivit pentru utilizare în apă. Pentru a preveni deteriorarea, căldura excesivă, gazii toxici, incendiul sau explozia, oprește compresorul de anvelope și lăsați-l să se răcească timp de 30 de minute după 10 minute de utilizare. Oprește întotdeauna întrerupătorul de alimentare după utilizare. Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile înainte de a folosi acest produs. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pentru care vânzătorul nu este responsabil.

ATENȚIE

Pentru a minimiza riscul de șocuri electrice, nu expune compresorul anvelopelor la ploaie. Se recomandă păstrarea acestuia în interior, departe de sursele de foc.

Atenție:

Acest produs poate deveni ușor fierbinte în timpul funcționării normale, ceea ce este considerat un fenomen tipic.


Pentru a prelungi durata de viață a compresorului, nu recomandăm umflarea continuă mai mult de 10 minute. Dacă este necesară o utilizare prelungită, se recomandă pauze ocazionale pentru a permite compresorului de anvelope să se răcească.

PARAMETRII PRODUSULUI


Model de produs	CZK-EB13A
Tensiune	7,4 V
Putere	60W

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE


Manual de instrucțiuni "Vă rugăm să îl încărcați complet înainte de utilizare"




Conectează capătul furtunului de aer la supapa de anvelopă.




Apasă și ține apăsat butonul "P" pentru a porni compresorul.




Apasă și ține apăsat butonul "C" pentru a schimba unitatea electrică.



Apasă butonul "C" pentru a comuta între șase moduri.



Apasă butoanele "+" și "-" pentru a prestabili presiunea anvelopelor.



Apasă butonul "P" pentru a începe să umfli anvelopele.



FINALIZAT

Umflarea anvelopei se oprește automat imediat ce presiunea anvelopei atinge valoarea prestabilită.

ŞASE MODURI



Pentru anvelope pentru vehiculele motocicletă electrice



Pentru biciclete




Mingi



Mod personalizat

PRESIUNEA PRESETATĂ A ANVELOPEI

Apasă și ține apăsat butonul "☼" pentru a schimba unitatea electrică. Folosește butonul "+" sau "-" pentru a ajusta valoarea numerică și așteaptă câteva secunde ca cifrele să înceteze să clipească după setare. Apoi pornește comutatorul de umflare pentru a începe procesul. Umflătorul de anvelope încetează automat să se umfle imediat ce atinge presiunea de aer specificată.



Protecția mediului

Informații despre eliminarea echipamentelor electrice și electronice Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile casnice la sfârșitul duratei sale de viață utilă sau într-un moment în care reparația ar fi neeconomică. Pentru a elimina corect produsul, predați-l punctelor de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. Prin eliminarea corectă a acestora, vei ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni dacă acest tip de deșeurii este eliminat incorect, în conformitate cu reglementările naționale.

Serviciu

În cazul în care găsiți vreun defect după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Când folosești produsul, urmează instrucțiunile din manualul de instrucțiuni atașat. Reclamațiile nu vor fi luate în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați urmat instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Garanția nu este acoperită

- Uzură naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării normale
- pentru intervenții de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale)
- Defecte cauzate de influențe externe (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare inadecvată etc.)
- daune mecanice cauzate de căderea produsului, impact, impact asupra acestuia etc.
- deteriorarea cauzată de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare a produsului, contrar instrucțiunilor de operare, supraîncărcare, utilizarea unor piese incorecte sau neoriginale, utilizarea accesoriilor nepotrivite sau neoriginale sau a uneltelor nepotrivite etc.
- daune cauzate de utilizarea unor adaptoare neoriginale sau de utilizarea unui adaptor original pentru un alt produs. Este întotdeauna necesar să se mențină compatibilitatea reciprocă în cadrul unui singur produs. În cazul produselor revendicate care nu au fost protejate corespunzător împotriva daunelor mecanice în timpul transportului, riscul de posibilă deteriorare aparține exclusiv proprietarului. Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificări ale instrucțiunilor de utilizare și nu este răspunzător pentru posibile erori de tipărire. Ilustrația și descrierea pot diferi de realitate în funcție de model.